

Instruktion för att ställa din kod

1. Vrid alla siffror på låscylindern till neutral position "0000".
2. Öppna genom att dra isär låset, vrid sedan det svarta inställningsvredet ett kvarts varv. Vredet hittar du på insidan av själva låscylindern.



3. Ställ in din personliga kod genom att ställa valda valfria siffrorna i samma position som "0000" stod.
4. Flytta tillbaka inställningsvredet till startposition.

